




الجمهورية الفلسطينية  
وزارة التعليم الفني والتدريب المهني  
قطاع المناهج والتعليم المستمر  
الإدارة العامة للمناهج والوسائل التعليمية

# سلسلة الوحدات التدريبية المتكاملة

لمجموعة مهن : ميكانيكا الإنتاج

اسم الوحدة: استخدام المنقلة الجامعة



الرقم الرمزي: 811 - 3078

جميع الحقوق محفوظة لوزارة التعليم الفني والتدريب المهني  
الطبعة الأولى: 1426 هـ - 2005 م





الجمهورية الفلسطينية  
وزارة التعليم الفني والتدريب المهني  
قطاع المناهج والتعليم المستمر  
الإدارة العامة للمناهج والوسائل التعليمية

# سلسلة الوحدات التدريبية المتكاملة

لمجموعة مهن : ميكانيكا الإنتاج

اسم الوحدة: استخدام المنقلة الجامعة

إعداد

م. حميد محمد علي مقبل

مراجعة:

منهجياً	عبد العزيز الريدي
فنياً	عبد الحكيم الصالحي
لغوياً	محمود عقلاان البذيجي

الرقم الرمزي: 3078 - 811

جميع الحقوق محفوظة لوزارة التعليم الفني والتدريب المهني  
الطبعة الأولى: 1426 هـ - 2005 م



## المحتويات

رقم الصفحة	الموضوع
4	المقدمة
5	أهداف الوحدة التدريبية
6	الجزء الأول: المعلومات الفنية والنظرية :
7	1- مبدأ عمل المنقلة الجامعة للقياس:
7	2- أجزاء المنقلة الجامعة.
8	3- تقسيم الورنية ودقة القياس.
8	4- قراءة الزوايا على ورنية المنقلة.
9	5- طرق القياس باستخدام المنقلة الجامعة.
9	5-1 طريقة قياس الزوايا الحادة.
10	5-2 طريقة قياس الزوايا المنفرجة.
11	5-3 طريقة ضبط أدوات التثبيت للمشغولات.
11	6- قواعد الأمن والسلامة.
12	الجزء الثاني: تمارين التدريب العملي:
13	1- قراءة درجة الزاوية وأجزاء الدرجة.
15	2- قياس الزوايا الحادة .
16	3- قياس الزوايا المنفرجة.
17	4- قياس الزوايا غير المباشر.
18	الجزء الثالث: تمارين الممارسة العملية:
19	1- تهيئة المنقلة الجامعة وقياس الزوايا الحادة والمنفرجة وزاوية $45^\circ$ .
20	الجزء الرابع: تقويم الوحدة التدريبية:
21	- الاختبار النظري.
23	- الاختبار العملي.
24	مسرد المصطلحات الفنية.
25	قائمة المراجع والمصادر.



بسم الله الرحمن الرحيم

## مقدمة

إن الربط بين التعليم والعمل والتربية والحياة غذا نهجاً واضحاً تتبعه وتعمل على تحقيقه وزارة التعليم الفني والتدريب المهني في تحديث مناهج وبرامج التعليم والتدريب وتطويرها بهدف الاستثمار الأمثل للعنصر البشري وذلك من خلال إعداد وتأهيله علمياً ومهنياً وفق نمط الوحدات التدريبية المتكاملة الذي تضافر فيه وتكامل كافة الأبعاد النظرية والأدائية والاتجاهية في التعليم والتدريب، لما يتميز به هذا النمط من المرونة والتكامل في مكوناته وقدرته على استيعاب ما يستجد مستقبلاً من مفاهيم وتقنيات بصورة تمكن المتدرب من السيطرة على هذه المفاهيم والتقنيات والتحكم فيها والاستخدام الأمثل لتطبيقاتها وتمثل اتجاهاتها الإيجابية.

لذلك كله قام قطاع المناهج والتعليم المستمر بوزارة التعليم الفني والتدريب المهني بإعداد وإنتاج وحدات تدريبية متكاملة لكافة التخصصات المهنية في مختلف المجالات.

وقد أعدت هذه الوحدة ضمن سلسلة الوحدات التدريبية المتكاملة لمجموعة مهن ميكانيكا الإنتاج حسب المعايير المنهجية والعلمية والشروط الفنية المتبعة في إعداد كافة مكونات الوحدة التدريبية (الأهداف - المادة التعليمية - فعاليات التدريب - التقييم) بصورة تيسر للمتدرب الاستيعاب الأمثل لمحتوياتها النظرية وتنفيذ مهاراتها الأدائية وتمثل اتجاهاتها الإيجابية.

نأمل من أبنائنا المتدربين أن يستفيدوا الاستفادة القصوى علمياً ومهنياً من هذه الوحدة في دراستهم وفي حياتهم العملية.

والله الموفق،،،



## أهداف الوحدة التدريبية:

بعد ممارسة أنشطة وفعاليات هذه الوحدة يتوقع من المتدرب أن يكون قادراً على أن:

السلوكية (هدف لكل مهارة)	الخاصة (هدف لكل واجب)
<p>1-1 يتعرف على مبدأ عمل المنقلة الجامعة للقياس.</p> <p>2-1 يتعرف أجزاء المنقلة الجامعة.</p> <p>3-1 يتعرف على تقسيم الورنية ودقة القياس.</p> <p>4-1 يقرأ الزوايا على ورنية المنقلة.</p> <p>5-1 يراعي قواعد الأمن والسلامة .</p> <p>6-1 يهيئ المنقلة للقياس.</p> <p>7-1 يقرأ درجة الزاوية وأجزاء الدرجة .</p>	<p>1- يُهيئ المنقلة الجامعة للقياس .</p>
<p>1-2 يتعرف على طرق القياس باستخدام المنقلة الجامعة.</p> <p>2-2 يراعي قواعد الأمن والسلامة .</p> <p>3-2 يقيس الزوايا الحادة .</p> <p>4-2 يقيس الزوايا المنفرجة .</p> <p>5-2 يقيس الزوايا غير المباشرة .</p>	<p>2- يقيس الزوايا باستخدام المنقلة الجامعة :</p>




الجزء الأول  
المعلومات الفنية  
النظرية



## 1- مبدأ عمل المنقلة الجامعة للقياس:

المنقلة الجامعة ( universal bevel protractor ) - أو مقياس الزوايا العام- هي أداة لقياس الزوايا (Measuring instrument) بشكل دقيق و ضبط الزوايا على اختلاف أنواعها وبدقة كبيرة حيث يوجد مقياس رئيس يقيس الدرجات (degrees) من 0-360 درجة كما توجد ورنية (vernier) الغرض منها قراءة أجزاء الدرجة حيث تبلغ نسبة الدقة (precision) فيها 5 دقائق (Minutes) حيث إن الدرجة الواحدة = 60 دقيقة.

ويستند مبدأ عملها على ضبط أسطح القياس (Measuring surfaces) المتحرك على حواف المشغولة المراد قياس زواياها بالتعامد مع قرص القياس الثابت للمنقلة .  
وتتميز المنقلة الجامعة بإمكانية استخدامها في أماكن و أوضاع عديدة .



شكل (1)  
أجزاء المنقلة الجامعة


## 2- أجزاء المنقلة الجامعة :

تتكون المنقلة الجامعة من الأجزاء الرئيسة التالية  
شكل (1):

- a- قرص القياس الثابت المزود بالتدريج الرئيس (Main scale) والمرتبط بالساق الثابتة.
- b- قرص القياس المتحرك ذو ورنية زاوية والمتصل بالساق المتحركة.
- c- الساق الثابتة.
- d- لولب تثبيت الساق المتحركة.
- e- الساق المتحركة.
- f- لولب تثبيت القرص المتحرك.



### 3- تقسيم الورنية ودقة القياس:



شكل (2)

تقسيم الورنية ودقة القياس

إن التدريج الرئيسة للورنية موجودة على قرص القياس الثابت، بينما توجد التدريج الثانوية على ورنية المنقلة الجامعة شكل (2).

يوجد على القرص المتحرك ورنيتان متشابهتان تماماً ، واحدة جهة اليمين والأخرى جهة اليسار وتمتد كل ورنية 23° مقسمة إلى 12 قسمًا متساوياً وعليه يكون مقدار الترقيم الواحد للورنية  $1 = 12/23$

وبما أن مقدار كل ترقيمين من التدريج الرئيس هو 2 يكون الفرق بين كل ترقيمين من التدريج الرئيس وترقيم واحد من ترقيم الورنية هو 5 . وهكذا تكون دقة القياس للمنقلة الجامعة هي 5 دقائق.

### 4- قراءة الزوايا على ورنية المنقلة :


تقرأ الدرجات الصحيحة على التدريج الرئيس بواسطة صفر الورنية (vernier)

أما أجزاء الدرجة (الدقائق) فتقرأ على تدريج الورنية وذلك بعد ترقيمات الورنية حتى ذلك الترقيم الذي ينطبق مع أي ترقيم من ترقيمات التدريج الرئيس ويجب الانتباه إلى نقطة إطلاق القياس وجهة الدوران للقرص المتحرك. فإذا كان القياس يبدأ من (0) أو (90) وجهة الدوران نحو اليمين أو نحو اليسار ولهذا السبب تم تزويد القرص المتحرك بورنيتين واحدة إلى اليمين والأخرى إلى اليسار .

وللتوضيح :

• نقطة الانطلاق (0) وجهة الدوران نحو اليمين شكل(3)

القراءة : الدرجة الصحيحة 54° ، أجزاء الدرجة 25' فتكون نتيجة القياس هي 54° 25' وقراءة الدقائق على الورنية تكون في نفس جهة دوران القرص نحو اليمين .



شكل (3)

نقطة الانطلاق 0 والدوران إلى اليمين



- نقطة الانطلاق 90 درجة وجهه الدوران إلى اليسار


شكل (4)

القراءة :

$$60^\circ = 30^\circ - 90^\circ \text{ الدرجة الصحيحة}$$

أجزاء الدرجة  $55^-$

نتيجة القياس  $60^\circ 55^-$



شكل (4)

نقطة الانطلاق 90 والدوران إلى اليسار

## 5- طرق القياس باستخدام المنقلة الجامعة:

إن القياس باستخدام المنقلة الجامعة يحتاج إلى الممارسة المستمرة.

إضافة إلى أنه قد يحتاج أحياناً إلى إجراء بعض الحسابات البسيطة .

ومن طرق استخدام المنقلة الجامعة الآتي :


### 5- 1 طريقة قياس الزوايا الحادة:

أ- استعمال ساق القياس الرئيسة الثابتة شكل (5)

نقطة الانطلاق (0) نحو اليسار حتى 60


الزاوية المطلوب قياسها :  $60^\circ$

قراءة القياس :  $60^\circ$



شكل (5)

استعمال الساق الرئيسة



شكل (6)

استعمال الساق المساعدة

ب- استعمال ساق المساعدة الثابتة شكل (6)

نقطة الانطلاق (90) نحو اليسار حتى 30

الزاوية المطلوب قياسها :  $60^\circ$

قراءة القياس :  $60^\circ$




ج- استعمال نهاية 45 على ساق القياس الرئيس  
الثابت شكل(7)

نقطة الانطلاق (0) نحو اليمين حتى 15

الزاوية المطلوب قياسها :  $60^\circ$

قراءة القياس :  $15^\circ$

نتيجة القياس :  $60^\circ = 45^\circ + 15^\circ$



النهاية 45

شكل (7)

استعمال النهاية 45 .

ملحوظة : في هذه الحالة فقط نضيف دوما 45 إلى  
قراءة القياس وذلك لإضافة مقدار النهاية 45 .

## 5 - 2 طريقة قياس الزوايا المنفرجة :

تكون نقطة الانطلاق في قياس الزاوية

المنفرجة ( $\alpha$ ) دائما نقطة ( $90^\circ$ ). لأن الزوايا المنفرجة

يجب تقسيمها إلى زاوية قائمة (Right-angle)

( $90^\circ$ ) + زاوية حادة ( $\beta$ ) شكل (8).

ويمكن إيجاد الزاوية المطلوبة ( $\alpha$ ) بإحدى طريقتين :

• قراءة الزاوية ( $\beta$ ) :

حيث نوجد قراءة الزاوية ( $\beta$ ) ومن ثم نضيف  $90^\circ$

وذلك لأن  $\alpha = \beta + 90$

نقطة الانطلاق ( $90^\circ$ ) والدوران نحو اليمين  $20^\circ - 67^\circ$

قيمة الزاوية المطلوبة ( $\alpha$ )

$157^\circ 20' = \beta + 90$

• قراءة قياس الزاوية ( $\gamma$ ):


حيث نوجد الزاوية ( $\gamma$ ) ونطرحها من 180

وذلك لأن  $\alpha = \gamma - 180$

نقطة الانطلاق (0) والدوران نحو اليسار  $40^\circ - 22^\circ$

قيمة الزاوية المطلوبة ( $\alpha$ ):


$157^\circ 20' = \gamma - 180$



شكل (8)

قياس الزوايا المنفرجة






### 3-5 طريقة ضبط أدوات التثبيت للمشغولات على الزاوية المطلوبة . شكل(9):


يمثل :

(1) المنقلة الجامعة.



(2) أداة تثبيت المشغولة (workpiece)

(3) السطح الأفقي للآلة التشغيل .



حيث يتم ضبط أدوات التثبيت للمشغولات باستخدام  
المنقلة الجامعة ومن ثم توضع المشغولة على آلة  
التشغيل (المخرطة، المقشطة، الفارزة .....).

شكل (9)

ضبط ادوات تثبيت المشغولات على الزوايا المطلوبة للتشغيل

### 6 - قواعد الأمن والسلامة المهنية:

- 1- التأكد من أن أسطح القياس في المنقلة الجامعة مصقولة ومستوية .
- 2- التأكد من أن أجزاء المنقلة مثبتة وتعمل بشكل صحيح .
- 3- مسح أسطح القياس في المنقلة وفي المشغولة المطلوب قياس زوايتها،  
مستخدماً قطعة قماش نظيفة وناعمة قبل وبعد القياس .
- 4- عدم ترك المنقلة في أي مكان يُعرضها للسقوط أو الضرر .
- 5- إعادة المنقلة إلى مكانها الصحيح بعد الاستخدام .



الجزء الثاني  
تمارين التدريب  
العملي



## رقم التمرين: (1)

اسم التمرين: قراءة درجة الزاوية وأجزاء الدرجة باستخدام المنقلة الجامعة.


الأهداف التدريبية – يتوقع أن يصبح المتدرب قادراً على أن:

1. يفك أجزاء المنقلة الجامعة .
2. ينظف أجزاء المنقلة الجامعة.
3. يركب أجزاء المنقلة الجامعة.
4. يتأكد من دقة قياس المنقلة الجامعة.
5. يقرأ الدرجات على المقياس الرئيس للمنقلة الجامعة.
6. يقرأ أجزاء الدرجة على الورنية .

التجهيزات والتسهيلات التدريبية اللازمة:

1. طاولة عمل .
2. منقلة جامعة .
3. قطعة قماش ناعمة للتنظيف.

خطوات تنفيذ التمرين :


الرسومات التوضيحية	الخطوات والنقاط الحاكمة
	1- جهز التسهيلات التدريبية اللازمة لتنفيذ التمرين.
	2- هيئ المنقلة الجامعة للقياس شكل (10) كما يلي: أ- قم بإرخاء لولب تثبيت الورنية f . ب- قم بإرخاء لولب تثبيت أسطح القياس d مراعياً تفادي سقوط ساق القياس المتحركة وتلفها . ج - أمسك ساق القياس الثابتة c وحرك ساق القياس المتحركة e مع التأكد من سلامة أسطح القياس من الخدوش والأوساخ والأتربة. د- نظف أسطح القياس مستخدماً القماش الخالي من الشوائب.

شكل (10)




هـ- شد لولب تثبيت الورنية ولولب تثبيت أسطح القياس بإحكام .


و- تأكد من صحة قراءة المقياس الثابت a ومقياس الورنية b وذلك بتحريك أسطح القياس بعدة أوضاع وملاحظة تدريج القياس.




شكل (11)



شكل (12)



شكل (13)



شكل (14)

3- اقرأ درجة الزاوية وأجزاء الزاوية كما يلي:

أ- لاحظ تدريج الورنية والذي يقرأ من 0-60 على الجانبين كليهما بدقة = 5 دقائق (5<sup>-</sup>) شكل (11).

ب- انظر إلى التدريج الرئيس وقرأ الدرجة المقابلة لصفر الورنية (وهي في هذا المثال 41°). شكل (12).

ج- أضف عدد الدقائق عند تطابق أحد خطوط الورنية مع أحد خطوط التدريج الرئيس وذلك في نفس اتجاه قراءة التدريج الرئيس (وهي في هذا المثال 50<sup>-</sup>). شكل (13).

د- اجمع القراءتين السابقتين في الخطوتين (2،3) (هي في المثال  $41^{\circ} + 50^{-} = 41^{\circ} 50^{-}$ ). ودونها شكل (14).

4- رتب مكان العمل واعد العدد إلى أماكنها .



## رقم التمرين: (2)

## اسم التمرين: قياس الزوايا الحادة .

### الأهداف التدريبية – يتوقع أن يصبح المتدرب قادراً على أن:


1. يهيئ المنقلة الجامعة للقياس .
2. يقيس الزوايا الحادة .
3. يقرأ تدريج المنقلة ويدونها .

### التجهيزات والتسهيلات التدريبية اللازمة:

1. طاولة عمل.
2. منقلة جامعة .
3. مشغولة ذات زاوية حادة .

### خطوات تنفيذ التمرين :

الرسومات التوضيحية	الخطوات والنقاط الحاكمة
	<p>1- جهز التسهيلات التدريبية اللازمة لتنفيذ التمرين</p> <p>2- هيئ المنقلة الجامعة للقياس كما يلي :</p> <p>أ- إرخ لولب تثبيت الورنية (تدريج القياس).</p> <p>ب- إرخ لولب تثبيت أسطح القياس مراعيًا تفادي سقوط أجزاء المنقلة وتلفها.</p> <p>ج- اضبط أسطح القياس للمنقلة مراعيًا تطابق أسطح المشغولة المراد قياس زاويتها مع تنظيف أسطح المشغولة.</p> <p>3- قس الزوايا الحادة شكل (15) كما يلي :</p> <p>أ- شد لولب تثبيت أسطح القياس مراعيًا وضع المنقلة على أسطح المشغولة ذات الزاوية الحادة بدقة.</p> <p>ب- عاير المنقلة بحيث يكون السطح الداخلي للساق المتحركة منطبقاً على السطح a والسطح الداخلي للساق الثابتة منطبقاً على السطح b للمشغولة.</p> <p>ج- شد لولب تثبيت الورنية .</p> <p>د- اقرأ تدريج المنقلة (الرئيسية و الورنية) ودونها</p> <p>4- نظف مكان العمل وأعد العدّد إلى أماكنها .</p>



شكل (15)



## اسم التمرين: قياس الزوايا المنفرجة.

## رقم التمرين: (3)

### الأهداف التدريبية – يتوقع أن يصبح المتدرب قادراً على أن:


1. يهيئ المنقلة الجامعة للقياس .
2. يقيس الزوايا المنفرجة .
3. يقرأ تدريج المنقلة ويدوّنّها .

### التجهيزات والتسهيلات التدريبية اللازمة:

1. طاولة عمل.
2. منقلة جامعة .
3. مشغولة ذات زاوية منفرجة .

### خطوات تنفيذ التمرين :

الرسومات التوضيحية	الخطوات والنقاط الحاكمة
	<p>1- جهز التسهيلات التدريبية اللازمة لتنفيذ التمرين</p> <p>2- هبئ المنقلة الجامعة للقياس كما يلي :</p> <p>أ- إرخ لولب تثبيت الورنية (تدريج القياس)</p> <p>ب- إرخ لولب تثبيت أسطح القياس مراعيًا تفادي سقوط أجزاء المنقلة وتلفها.</p> <p>ج- اضبط أسطح القياس للمنقلة مراعيًا تطابق أسطح المشغولة المراد قياس زوايتها مع تنظيف أسطح المشغولة .</p> <p>3- قس الزوايا المنفرجة شكل (16) كما يلي :</p> <p>أ- شد لولب تثبيت أسطح القياس مراعيًا وضع المنقلة على أسطح المشغولة ذات الزاوية المنفرجة بدقة.</p> <p>ب- عاير المنقلة بحيث يكون السطح الداخلي للساق المتحركة منطبقًا على السطح a والسطح الداخلي للساق الثابتة منطبقًا على السطح b للمشغولة .</p> <p>ج- شد لولب تثبيت الورنية .</p> <p>د- اقرأ تدريج المنقلة (الرئيسية والورنية) ودوّنّها.</p> <p>4- نظف مكان العمل وأعد العدّد إلى أماكنها.</p>



شكل (16)



#### رقم التمرين: (4)

#### اسم التمرين: قياس الزوايا غير المباشر.

#### الأهداف التدريبية – يتوقع أن يصبح المتدرب قادراً على أن:


1. يهيئ المنقلة الجامعة للقياس .
2. يقيس الزوايا باستخدام الطرف الآخر (زاوية 45) غير المباشر .

#### التجهيزات والتسهيلات التدريبية اللازمة:

1. طاولة عمل
2. منقلة جامعة
3. مشغولة ذات زاوية حادة .

#### خطوات تنفيذ التمرين :

الرسومات التوضيحية	الخطوات والنقاط الحاكمة
	1- جهز التسهيلات التدريبية اللازمة لتنفيذ التمرين.
	2- هيئ المنقلة الجامعة للقياس كما يلي : أ- إرخ لولب تثبيت الورنية ب- إرخ لولب تثبيت أسطح القياس ج- اضبط أسطح القياس حتى تنطبق على المشغولة المراد قياس زاويتها .
	3- قس الزوايا غير المباشر شكل (17) كما يلي : أ- شد لولب تثبيت أسطح القياس وضع المنقلة على أسطح المشغولة مستخدماً الحافة ذات الزاوية 45. ب- عاير المنقلة بحيث يكون السطح الداخلي للساق الثابتة منطبقاً تماماً على أحد أوجه المشغولة، والسطح للنهاية 45 منطبقاً تماماً على الوجه الآخر للمشغولة . ج- شد لولب تثبيت الورنية . د- قم بقراءة تدريج المنقلة (الرئيسية والورنية) ودونها.
	4- نظف مكان العمل وأعد العدّد إلى أماكنها.





الجزء الثالث  
تمارين الممارسة  
العملية



## رقم التمرين: (1)

اسم التمرين: تهيئة المنقلة الجامعة وقياس الزوايا الحادة والمنفرجة وزاوية  $45^\circ$ .

الأهداف التدريبية – يتوقع أن يصبح المتدرب قادراً على أن :

1. يهيئ المنقلة الجامعة .
2. يقرأ الدرجة واجزاء الدرجة.
3. يقيس الزوايا الحادة .
4. يقيس الزوايا المنفرجة .
5. يحسب الزوايا من الطرف الاخر.


التجهيزات والتسهيلات التدريبية اللازمة:

1. طاولة عمل.
2. منقلة جامعة .
3. مشغولة ذات زوايا متعددة .

الإجراء المطلوب من المتدرب :

1. تهيئة المنقلة الجامعة .
2. قياس الزوايا الحادة .
3. قياس الزوايا المنفرجة .
4. حساب الزوايا من الطرف الاخر.
5. تدوين النتائج في الجدول .

الرسم التنفيذي للتمرين :



شكل (18)



الجزء الرابع  
تقويم الوحدة  
التدريبية




## الاختبار النظري للوحدة التدريبية

س1 : ضع دائرة حول الحرف الدال على القراءة الصحيحة للمنقلة الجامعة في كل مما يأتي:



-1

- أ -  $2^{\circ} 32'$
- ب -  $40^{\circ}$
- ج -  $62^{\circ} 40'$
- د -  $77^{\circ} 50'$



-2

- أ -  $0^{\circ} 0'$
- ب -  $10^{\circ}$
- ج -  $20^{\circ} 32'$
- د -  $22^{\circ} 50'$



-3

- أ -  $45^{\circ}$
- ب -  $45^{\circ} 50'$
- ج -  $76^{\circ} 45'$
- د -  $80^{\circ} 40'$



-4

- أ -  $40^{\circ}$
- ب -  $41^{\circ} 50'$
- ج -  $45^{\circ} 45'$
- د -  $50^{\circ} 50'$


شكل (19)



س2 : ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (x) أمام العبارة الخاطئة فيما يأتي :

- 1- الدرجة تساوي 60 دقيقة ( ) .
- 2- تستخدم المنقلة الجامعة لقياس الزوايا فقط ( ) .
- 3- عند أخذ قراءة الدرجات من اليمين تؤخذ قراءة الدقائق من جهة اليمين ايضا ( ) .
- 4- عند استخدام النهاية 45 لقياس الزوايا الحادة نضيف دوما 90 درجة ( ) .
- 5- عند قياس الزوايا المنفرجة نقسم الزاوية الى زاويتين إحداهما قائمة ( ) .
- 6- صفر الورنية يشير الى قراءة الدقائق في المنقلة الجامعة ( ) .

س3 : ضع الحرف المناسب أمام العبارة التي يشير إليها الحرف في الشكل المقابل :



- 1- الساق المتحركة. ( )
- 2- لولب تثبيت القرص المتحرك. ( )
- 3- قرص القياس الثابت المزود بالتدريج الرئيس والمرتبط بالساق الثابتة. ( )
- 4- لولب تثبيت الساق المتحركة. ( )
- 5- قرص القياس المتحرك ذو ورنية زاوية المتصل بالساق المتحركة. ( )
- 6- الساق الثابتة. ( )

شكل (20)

س4 : أكمل الفراغات التالية بالكلمة المناسبة :

- 1- توجد التدريجة الرئيسية للورنية على .....
- 2- دقة القياس للمنقلة الجامعة هي .....
- 3- قبل البدء في القياس بالمنقلة الجامعة يجب التأكد من أن أسطح القياس .....
- 4- أثناء استعمال المنقلة الجامعة يجب المحافظة عليها من ..... باستخدام .....



## الاختبار العملي للوحدة التدريبية

اسم الاختبار: تهيئة المنقلة الجامعة وقياس الزوايا المختلفة.


التجهيزات والتسهيلات التدريبية اللازمة:

1. طاولة عمل.
2. منقلة جامعة.
3. مشغولة ذات زوايا مختلفة .

الإجراء المطلوب من المتدرب :

1. تهيئة المنقلة الجامعة للقياس .
2. قراءة الدرجة وأجزاء الدرجة .
3. قياس الزاوية الحادة للمشغولة.
4. قياس الزاوية المنفرجة للمشغولة .
5. قياس الزوايا غير المباشر .

الرسم التنفيذي للتمرين :



شكل (21)



## مسرد المصطلحات الفنية

المصطلح باللغة الإنجليزية	المصطلح باللغة العربية
Measuring instrument	أداة قياس
Measuring surfaces	أسطح القياس
degree	درجة
precision	دقة القياس
minute	دقيقة
Angle	زاوية
Acute angle	زاوية حادة
Right-angle	زاوية قائمة
Obtuse angle	زاوية منفرجة
measuring	قياس
workpiece	مشغولة
Degree scale	مقياس الدرجات
Main scale	مقياس الرئيس
Universal bevel protractor	منقلة جامعة
vernier	ورنية



## قائمة المراجع والمصادر

### اولاً - المراجع العربية :

1. حول الات التشغيل ، هانيرش كيرلنج ، ترجمة احمد مروان الرفاعي . 1960.
2. تكنولوجيا المعادن، محمد غياث القطمة، المليجي محمد المليجي ، مراكز التدريب المهني الطبعة الأولى وزارة التربية والتعليم إدارة المناهج 1987.

### ثانياً - المراجع الأجنبية :

- 1- (ILO) learning elements , measuring angles using universal bevel portractor, Geneva, 1980